

Daktronic Allsport 5500 Series

Pour modifier le nom des équipes :

1) Appuyer sur bouton menu



2) A l'aide du bouton flèche en bas, appuyer jusqu'aux champs "Name home" ou "Name Guest" puis appuyer sur enter/yes



3) Oter la fiche de sélection des buts/pénalités



4) A l'aide du clavier, noter le nom de l'équipe (max. 10 caractères) appuyer sur enter/yes pour confirmer.

